



## 6. Conexão Wi-Fi (opção 1)

Na tela inicial, entre em "Rede". Escolha a rede que deseja se conectar e digite a senha.



## Conexão LAN (opção 2)

Conecte o cabo de rede, na porta RJ-45 (2) de seu STV-3000 Plus e ao seu modem de internet.

Para mais informações sobre a Garantia do produto, consulte o nosso site:  
[aquario.com.br/garantia-e-assistencia-tecnica](http://aquario.com.br/garantia-e-assistencia-tecnica)

**Kidasen Indústria e Comércio de Antenas Ltda**  
 Av. Prof. Sincler Sambatti, N° 9479 | JD Bertogio | Maringá - PR | CEP: 87055-405



07349-23-02250

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – ([www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br))

## Manual do usuário


### Smart TV Box Plus

STV-3000 Plus

## 1. Conexões básicas

Conecte o cabo HDMI na Saída HDMI (3) do STV-3000 Plus na Entrada HDMI do seu televisor.


Ligue a fonte de alimentação fornecida na Entrada para fonte de alimentação (4) do seu STV-3000 Plus.



Após realizar as conexões, ligue a fonte de energia em uma tomada 110 ou 220V. Um LED azul deverá ligar no painel frontal do seu STV-3000 Plus. Para deixar o seu Smart TV Box em *standby*, pressione o botão Liga/Desliga do controle remoto. O LED azul passará agora para a cor vermelha.


Ao pressionar o botão Liga/Desliga do controle remoto novamente, o STV-3000 voltará a ligar e o LED retornará para a cor azul. Caso você tenha um mouse ou airmouse, poderá conectá-lo a uma das entradas USB do seu STV-3000 Plus para utilizá-lo.

## 2. Conhecendo as entradas e saídas do seu Smart TV Box




1. Saída de vídeo A/V - P2 x RCA;
2. Porta Ethernet - Conector RJ-45;
3. Saída HDMI;
4. Entrada para fonte de alimentação - DC 5V@1.5A;
5. Entrada para conectar dispositivos USB – USB 2.0;
6. Entrada para conectar dispositivos USB – USB 2.0;
7. Entrada cartão de memória - Micro SD.

## 3. Controle remoto



## 4. Tela inicial




Abriu um aplicativo: Utilize as teclas de navegação para selecionar o aplicativo desejado, note que o item selecionado irá ficar destacado. Em seguida, pressione a tecla OK para abri-lo.

Para fechar o aplicativo basta aperta a tecla para voltar um nível.

É possível voltar para a tela inicial com apenas um clique apertando a tecla .

## 5. Utilizando um dispositivo de armazenamento externo - Pen Drive ou Cartão Micro SD.

Insira um Pen drive ou HD USB em uma das portas USB do seu STV-3000 Plus e um ícone irá aparecer no canto superior direito da tela. Abra o “Gerenciador de Arquivos” e acesse seus arquivos no diretório “Drive USB”.



200,00 mm

100,00 mm

1 dobra